

Instrukcja montażu płyt z betonu architektonicznego 4GLOBE

Płyty ściennie/elewacyjne firmy 4Globe wykonane są z wysokiej klasy betonu architektonicznego .

Wszelkiego rodzaju przebarwienia, zmienność kolorów czy też nierówności są dla tego rodzaju produktów naturalne i to właśnie dzięki nim Nasz asortyment jest niepowtarzalny i unikatowy .

Nietolerancja wymiarowa sięgająca do ± 7 mm oraz wypukłość czy też „łukowatość” produktów to cecha jaka charakteryzuje wszystkie elementy wylewane .

W związku z powyższym te cechy produktów nie są podstawą do składania reklamacji .

Wskazówki :

- po dostawie produktów sprawdź czy materiał dostarczony został w nienaruszonym stanie, wszelkie wątpliwości zgłoś od razu do opiekuna regionu
- przed montażem należy odpowiednio przygotować ścianę tj. usunąć resztki farb czy też tynków oraz wszelkich innych niestabilnych powłok , pamiętaj że powierzchnia do której przyklejamy płyty musi mieć stałą i jednorodną strukturę a przede wszystkim powinna być zdolna do przenoszenia obciążeń wynikających z wagi płyt ,
- wszelkie świeże tynki muszą uzyskać swoje maksymalne parametry wytrzymałościowe ,
- ściana a także płyta od strony klejonej koniecznie musi zostać zagruntowana gruntem głęboko penetrującym zapobiega to wyginaniu się płyt podczas dosychania kleju
- montaż płyt przeprowadzamy w białych i czystych rękawiczkach,
- przed ułożeniem płyt należy je najpierw rozłożyć i uporządkować strukturami oraz odcieniami do tego celu otwieramy co najmniej 4 kartony zbiorcze ,
- przed montażem należy oczyścić tylną warstwę płyty z luźnego/niezwartego kruszywa, oraz ostrych krawędzi które odstają
- do montażu powinien zostać wykorzystany wysokiej jakości biały klej elastyczny klasy S1
- klej rozrabiamy ściśle według proporcji zalecanych przez producenta i nakładamy grzebieniem na płytkę oraz na ścianę w miejscu klejenia, nie stosujemy montażu na tzw. "placki"
- płytki nie można pobrudzić klejem ani fugą gdyż może to spowodować trwałe przebarwienia/zabrudzenia
- ponieważ nietolerancja wymiarowa wynosi od 3mm do 7mm najkorzystniej układać na krzyżykach od 3-5 a wszelkie nierówności elementów można zniwelować poprzez dobranie odpowiedniej grubości warstwy kleju
- do impregnacji stosować można tylko impregnaty sugerowane przez producenta
- impregnacja może odbywać się jedynie metodą natryskową
- wszystkie prace powinny odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną,

Składowanie:

- produkt przed montażem należy składować w pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych,
- nie zaleca się składowania warstwowo, luzem (może to doprowadzić do uszkodzenia płyt)